

Verschleißteile für Abbruch- & Schrottscheren Serie GVP

- ① Frontmesser
- ② Führungsmesser
- ③ Schneidmesser
- ④ Seitenmesser
- ⑤ Nasenmesser rechts
- ⑤ Nasenmesser links



Nr.	1.		2.		3.		4.		5. rechts		5. links	
Typ	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.
Typ GVP07 Schrottschere												
Messer	-	-	3500766	2	3500253	4	3500844	1	3500765	1	3500765	1
Einstellblech	-	-	1104964	2	1104963	2	-	-	-	-	-	-
Schraube	-	-	F0550200	4	F0550200	12	-	-	-	-	-	-
Mutter	-	-	F0905013	4	F0905013	12	-	-	-	-	-	-
U-Scheibe	-	-	F1300050	4	F1300050	12	-	-	-	-	-	-
Typ GVP07 Kabelschere												
Messer	-	-	-	-	20000704	2	-	-	-	-	-	-
Schraube	-	-	-	-	F4420040	12	-	-	-	-	-	-
Typ GVP15 Schrottschere												
Messer	4500399	1	-	-	4500398	6	-	-	4500394	1	4500395	1
Schraube	F0275125	2	-	-	F0575350	4	-	-	F0775300	2	F0775300	2
Mutter	-	-	-	-	F0907510	4	-	-	-	-	-	-
Typ GVP15 Kabelschere												
Messer	-	-	-	-	20001504	2	-	-	-	-	-	-
Schraube	-	-	-	-	F0624050	12	-	-	-	-	-	-



Verschleißteile für Abbruch- & Schrottscheren Serie GVP

Kabelschere



Betonbrecher



Schrottschere



Typ	Oberkiefer Schrottschere		Unterkiefer Schrottschere		Oberkiefer Betonbrecher		Unterkiefer Betonbrecher		Oberkiefer Kabelschere		Unterkiefer Kabelschere	
	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.	Artikelnr.	Stk.
GVP07	3500759	1	3500750	1	3500769	1	3500771	1	20000703	1	20000702	1
GVP15	3501174	1	3501176	1	3501201	1	3501202	1	20001503	1	20001502	1

