

Feurst - Fastkey

Zahnformen	FKM	FK1	FK2	FK3	FK4	FK5	FK7	FK9	FK11	FK13
C	-	1300 6733	-	-	-	-	-	-	-	-
TLR	-	1300 6738	1300 6749	1300 6762	1300 6776	1300 6788	1300 6802	1300 6821	1300 6836	-
CE	1300 6725	1300 6734	1300 6745	1300 6758	1300 6772	1300 6785	1300 6798	1300 6815	-	-
RA	-	-	-	-	-	-	1300 6804	1600 6819	1300 6834	-
PE	-	1300 6735	1300 6746	1300 6760	1300 6773	1300 6786	1300 6799	1300 6816	1300 6830	1300 6845
PR	-	1300 6737	1300 6748	1300 6761	1300 6774	1300 6787	1300 6800	1300 6817	1300 6831	1300 6846
PR-R	-	-	-	-	-	1300 6791	1300 6801	1300 6818	1300 6832	1300 6844
DPE	1300 6724	1300 6736	1300 6747	1300 6764	1300 6778	1300 6792	1300 6805	1300 6820	1300 6835	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	1300 6833	-
SA	-	1300 6739	1300 6750	1300 6763	1300 6777	1300 6789	1300 6803	1300 6822	1300 6837	1300 6884

Typ	FKM	FK1	FK2	FK3	FK4	FK5	FK7	FK9	FK11	FK13
Messerstärke (mm)	20	20	25	25	30/40	35	40	45/50	60	70
Mini Adapter	1300 6723	1300 6732	1300 6743	-	-	-	-	-	-	-
Flush Adapter	-	1300 6731	1300 6742	1300 6753	1300 6767	1300 6781	1300 6795	1300 6808	-	-
Standard Adapter	-	-	-	1300 6755	1300 6768	1300 6782	1300 6796	-	-	-
Standard Adapter verstärkt	-	-	-	-	-	-	-	1300 6809	1300 6825	1300 6840
Anschweiß-Adapter	-	-	1300 6744	1300 6756	1300 6770	1300 6783	1300 6883	1300 6813	-	-
Greifer Adapter	-	-	-	1300 6757	1300 6771	-	-	-	-	-

Typ	FKM	FK1	FK2	FK3	FK4	FK5	FK7	FK9	FK11	FK13
Messerstärke (mm)	20	20	25	25	30/40	35	40	45/50	60	70
Eckhalter	-	-	-	-	-	-	-	-	1300 6828	-
Verschleißkappe	-	-	-	-	-	-	-	-	1300 6829	-
Sicherung	1300 6726	1300 6740	1300 6751	1300 6765	1300 6779	1300 6793	1300 6806	1300 6823	1300 6838	1300 6847
Sicherungshalter	1300 6727	1300 6741	1300 6752	1300 6766	1300 6780	1300 6794	1300 6807	1300 6824	1300 6839	1300 6848

